



蓋取付イサトへ  
寸切ボルトねじ込み



3cm程度ボルト先飛出し





寸切ボルト取付完了



蓋版施工

蓋施工時挟まれ注意!



寸切ボルトと金具



寸切ボルトへナット取付



スパナにて増し締め  
完了  
ボルト部分は無収縮  
に外詰め込み



蓋版取付完了  
開口部は珉外充填